

箱の中身を確認してください


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。また、次のシリーズをご購入されたお客様は、同梱されているそれぞれの冊子もあわせてご覧ください。

VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』

えらべ～るモデルをご購入の場合『えらべ～るモデルをご購入いただいたお客様へ』

1 本体梱包箱の中身を確認する

梱包箱のフタを開けたら、まず添付品収納箱とパソコン本体、キーボードを取り出します。



⚠ 注意




けが注意

パソコン本体を取り出すときは、パソコン本体を持って取り出してください。

パソコン本体を持たずに、衝撃吸収用の段ボールを持って取り出すと、パソコン本体が抜け落ち、けがやパソコン本体の破損の原因となります。

パソコン本体を箱から取り出す

パソコン本体を箱から取り出すときは、慎重に作業してください。取り出すときは、梱包材を持たずに必ず本体を持って取り出してください。CD/DVDドライブのシャッターに触れないように注意してください。



1

パソコン本体の箱から、パソコン本体をしっかりと持ち、ゆっくり上に引き出す

2

パソコン本体を静かに置く


机の上やパソコンラックなど、あらかじめ決めておいた設置場所に置いてください。あとでパソコン本体にスタビライザという台を取り付けて縦に置きますが、それまでは横向きに置いておきましょう。

パソコン本体のビニール袋を開ける前に

パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。パソコン本体を取り出して、ビニール袋から取り出すときも、パソコン本体に衝撃を与えないよう、慎重に行ってください。

2 ディスプレイを確認する

セットまたは別売のディスプレイを箱から取り出すときも、パソコン本体と同じように慎重に作業してください。




ディスプレイは、モデルによって異なります。

ディスプレイ梱包箱の中身については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

裏面に続く


3 添付品収納箱の中身を確認する



マニュアルなど

ソフトウェアのご使用条件
ソフトウェア使用条件適用一覧
安全にお使いいただくために
はじめにお読みください
使っておぼえるパソコンの基本
もっと知りたいパソコン
困ったときのQ&A
TVモデルガイド(TVモデルのみ)
やりたいことがすぐできる VALUESTAR活用レシピ


121wareガイドブック
お客様登録ガイド
困ったときには(黄色の用紙です)
筆王 ユーザーズガイド for NEC
BIGLOBEインターネットスタートブック
オンラインラボ スタートアップガイド




ユーザ登録カードなど

てきばき家計簿マム 3 ユーザー登録カード
筆王ユーザー登録カード
駅すばあと 優待バージョンアップのご案内
Uleadユーザ登録カード
ビットキャストユーザーサポートについて(TVモデルのみ)


DVDit!ユーザー登録依頼書(TVモデルのみ)
お客様登録申込書
(お客様へのサポート・サービスを充実させるために、
お客様登録をご案内しています)




マウス




リモコン(TVモデルのみ)



リモコン用アルカリ電池
(単4形、2本)(TVモデルのみ)




リモコン用受信ユニット(TVモデルのみ)
(ビニール袋の中にリモコン用受信ユニットを
固定するためのテープが一緒に入っています)




スタビライザ(2個)



スタビライザ取付け用ネジ(2個)
(ビニール袋の中にスタビライザと一緒に
入っています)



ヘッドフォンマイク
(ヘッドフォンマイク添付モデルのみ)




電源ケーブル




アース線



モジュラーケーブル



VIDEO変換コネクタ(2個)
(TVモデルのみ)



CD-ROM


オーディオマネージャー CD-ROM(SDメモリーカードスロット搭載モデルのみ)
OpenMG Jukebox CD-ROM(メモリースティックスロット搭載モデルのみ)

Microsoft® Windows® XPの添付品(ビニールで包まれています)
ファースト ステップ ガイド

Microsoft® Office XP Personalの添付品(Office XPモデルのみ)
Microsoft® Office XP Personal パッケージ

4 添付品の確認が終わったら、『はじめにお読みください』に進む

・VALUESTAR Gシリーズをご購入されたお客様は、先に『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。
・えらべ～るモデルをご購入されたお客様は、先に『えらべ～るモデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。



『はじめにお読みください』では、パソコンが使えるようになる
までの接続やWindowsセットアップの手順をイラストや画面
写真をふんだんに使って説明しています。

パソコン生活のスタートは、ぜひこの本から!

